

eGo ONE / ego ONE MEGA 取扱説明書

電源オン / オフ

ファイアリングボタンを5回押すことで
ボタン周りが数回点滅して電源がオン / オフとなります。
持ち歩きの際は思わぬ事故につながりますので、
必ず電源をオフにするように心がけてください。



E-JUICE の注入

本体からタンク部分を外します。
逆さまにしてからボトムパーツを取り外します。
内側の壁に沿うようにジュースを注入します。
(内部の筒の高さを超えない程度)
注入後、ボトムパーツを締めて完了です。



ボトムパーツ



コイルの交換方法


ボトムパーツからコイルを反時計回りに回して外します。
本機種には 0.5Ω、1.0Ωのコイルが用意されています。
(煙量重視なら 0.5Ω、味わい重視なら 1.0Ω推奨)
新しいコイルを時計回りに回して取り付けます。
コイル内側に E-JUICE を数滴先に入れてあげると
コイル内への浸透が早くなります。
使用時にイガイガした感じがする場合は
コイルへの E-JUICE の供給不足が原因です。
その場合は通電さすずに空吸いを行ってください。コイル内への E-JUICE の浸透が早くなります。



交換用コイル

充電方法

充電器と USB ケーブルが同梱されております。
バッテリーと USB ケーブルを接続すると赤く光ります。
完了しましたら充電は完了です。
また充電中の使用は避けてください。



使用上の注意点

本機種のコイルは若干緩みやすくなっております。
もし緩んでしまいますと E-JUICE の漏れに繋がりますので、
E-JUICE 注入の際など定期的にコイルを締めるようにしてください。
また、ボトムパーツも同様に少しきつめに締めてください。
コイル交換の目安は 10日～2週間程度を推奨しております。

直射日光や車内など高温となる場所に放置は絶対にしないでください。
VAPE のバッテリーは非常に強力なので、思わぬ事故に繋がります。